

Handleiding voor accucontrole

1) Visuele inspectie

- Controleer of de accu vrij is van schade (valschade, waterschade, deuken). Krassen vallen niet onder schade.
- Controleer of de accu open gemaakt is, missen er schroeven? Zijn de veiligheidsseals gebroken?



- Controleer of de oplaadpoort in goede staat bevindt (waterschade, corrosie)





Handleiding voor accucontrole

2) Laad functie bepalen

- Controleer de LED lampjes op de accu, werken deze?



- Controleer of de accu laadt met de oplader (Lader lamp springt van groen naar rood)
- In het geval dat een BA00060 wel LEDs aangeeft, maar de fiets gaat niet aan, controleer dan of de accu wel weer aanspringt via de Acculader 4A downtube 43.5 V (12505), deze kan in de QWIC Dealer Portal besteld worden.



Handleiding voor accucontrole

2) Laad functie bepalen

- Controleer de voltage (minimaal 27V maximaal 42V)
- Met betrekking tot actieradius problemen, controleer met een accutester wat de totale capaciteit is van de accu (wanneer mogelijk)
[De accu mag een maximaal verlies lijden van 15% per jaar.]
- Controleer de externe zekering (wanneer mogelijk).



Op de **BA00125/130 accu's** alleen:

- Controleer de BMS firmware middels BESST, en update waar nodig. (Zie kennisbank artikel: How-to: accu update via BESST [Enkel BA00125 & BA00130])
- Controleer of de fiets aan gaat met de accu geplaatst, en controleer of er een CANbus verbinding is.

